

## BP61 深溝滾珠軸承拆卸拉馬

軸承拆卸拉馬 BP61 可將深溝滾珠軸承從軸上或套筒內拆出



使用軸承拆卸拉馬 BP61 可將深溝滾珠軸承從軸上或套筒內拆出。即使有密封蓋的軸承，只要將蓋拆下後把拉馬卡爪扣置在軸承外圈的內側即可輕易的把軸承拆出。BP61 工具箱適用於拆卸 66 種不同規格內徑 10~100mm 的深溝滾珠軸承。

工具箱內物品：

- 6 套合金鋼拉馬爪
- 2 個支撐絲桿
- 1 根輔助手柄

### 軸承拆卸拉馬 BP61 性能說明

- 拉馬卡爪直接鎖扣在外滾道中，並自行支撐背靠在外圈的外側上，以確保牢固和最佳的動力傳遞。
- 卡爪是通過彈簧輔助和拉馬連體，由此提供自動補償卡爪最佳的出力角度和更輕易的鎖扣軸承。
- 高品質的合金鋼製拉馬爪具有彈性，可長期使用。
- 橡膠彈性拉馬爪固定帽，時刻保持拉馬爪穩固到位，使操作更輕鬆簡單自如。
- 工具箱內貼使用選型說明。




操作演示視頻可查看官網 [www.silvertech.com.hk](http://www.silvertech.com.hk) 或者搜索我們官方微信公眾號 DG-STI。



## BP61 拆卸拉馬的技術資料

適用 M12 & M16 支撐絲桿的扳手尺寸	19mm & 24mm (不包含扳手)
拉馬爪 A1 - A6	6 套, 每套有 3 個拉馬
工具箱外部尺寸 (LxWxH)	315x250x70mm
工具箱重量	3200g

## 適用 BP61 拆卸的軸承和配選工具列表

					
滾珠軸承型號				拉馬爪	支撐絲桿
60..	62..	63..	64..	BP A1	BP M12
6000	6200				
6001					
6002				BP A2	
6003					
6004	6201				
6005	6202			BP A3	
6006	6203				
6007	6204	6300			
6008	6205	6301		BP A4	
6009		6302			
6010					
6011	6206	6303		BP A5	BP M16
6012		6304			
6013					
6014	6207	6305	6403	BP A6	
6015	6208	6306			
6016	6209	6307			
6017	6210			BP A6	
	6211				
6018	6212	6308	6404		
6019	6213	6309	6405		
6020	6214	6310	6406	BP A6	
	6215	6311	6407		
	6216	6312	6408		
	6217	6313	6409		
			6410		