

SP50 密封圈拆卸工具箱

拆卸工具 SP50 – 專業用於拆卸油封密封圈



用不正確的方法來拆卸油封密封圈將損傷油缸內壁、唧桿甚至活塞。而藉助 SP50 可以簡易快速的拆出油封密封圈，此舉可避免因不適當的拆卸所產生的額外費用。即使是處於油缸深處的油封密封圈，也可使用此專業工具輕易拆出。事實經驗，利用加長桿可拆出任何油封密封圈。

工具箱內物品：

- 50 枚自攻拆卸螺絲
- 20 個白色墊圈（配合自攻拆卸螺絲防松使用）
- 2 根加長桿
- 1 個反向滑動錘

拆卸工具 SP50 性能說明

- 大部份各種各類的密封圈，僅需 10~30 秒就拆卸完畢。
- 對於液壓油缸來說，拆油封時絕不損傷油缸內壁和唧桿。
- 對於齒輪箱來說，不再需要拆解殼體就能拆出密封圈。
- 無需拆卸相鄰部件即可輕易完成拆卸密封圈。

操作演示視頻可查看我們官網 www.silvertech.com.hk 或者搜索我們官方微信公眾號 DG-STI。



拆卸工具 SP50 使用說明

拆卸工序僅需 3 步：

- 1、使用滑動錘敲擊 3 下，將自攻拆卸螺絲擊入密封圈內 2~3 個牙只為便於擰入。
- 2、順時針方向轉動滑動錘手柄數圈，把自攻拆卸螺絲完全擰到底。
- 3、使用滑動錘反向滑動敲擊，即可輕易拆出密封圈。

